



Leerrohr für Zulassung

Leerrohr für Fühler

Bodfühler muss
unter der Heizmatte
liegen