

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GRILLANZÜNDER

1. Eine Schicht Grillkohle auf den Boden des Grills legen.
2. Den Grillanzünder auf die Kohle legen. Mit Grillkohle auffüllen.

Spiritus darf nicht verwendet werden!



3. Stellen Sie sicher, dass Grillanzünder richtig positioniert. Um ein Überhitzen des Handgriffs zu vermeiden, dürfen Grillkohle oder Briketts nicht hinter die MAX-Markierung gelegt werden. Das Anschlusskabel und andere brennbare Gegenstände dürfen nicht mit dem erhitzten Grillanzünder in Kontakt kommen.
4. Der Stützstab des Anzünders darf nicht über die Kante der Grillfläche gelangen.
5. Stecker einstecken (geerdete Steckdose).
6. Nach ca. 20 Minuten glüht das Grillbeet; dann den Stecker ausziehen. Den Grillzünder vorsichtig hochheben und in das mitgelieferte Blechgestell legen. Beim Umgang mit dem heissen Grillanzünder ist Vorsicht geboten! Mit den heissen Teile des Anzünders weder die Zuleitung oder anderen brennbaren Materialien berühren.
7. Vor der Einlagerung warten bis der Anzünder kalt ist.

Gratulation zur Wahl eines umweltfreundlichen Grillanzünder!

Kinder im Alter von über 8 Jahre sowie erwachsene Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Beschränkungen oder ungeübte Personen dürfen den Grillanzünder nur unter Aufsicht handhaben und vorausgesetzt, dass sie hinsichtlich der sicheren Benutzung angewiesen wurden und die mit der Benutzung des Grillanzünder verbundenen Gefahren verstehen.

Der Grillanzünder erhitzt sich zu einer sehr hohen Temperatur. Die Kinder und die Haustiere sind in einem sicheren Abstand fernzuhalten. Der Grillanzünder ist kein Spielzeug für die Kinder. Die Reinigung und die Instandhaltung des Grillanzünder dürfen Kinder nur unter Aufsicht durchführen.

Das Kabel kann nicht ausgewechselt werden. Sollte es beschädigt sein, muss der gesamte Apparat ausgetauscht werden.

